

Schemat podłączenia / Connection guide

CZERWONY: +12V akumulatora / RED: +12V battery





BIAŁY +12V po zapłonie / WHITE +12V after ignition

CZARNY: Masa / BLACK GND

ZIELONY: sygnał strona ECU / GREEN: signal ECU side

NIEBIESKI: sygnał strona czujnika / BLUE: signal sensor side

FIOLETOWY: masa czujnika / VIOLET: sensor ground



KME
 autogas systems
 infoline: +48 422 999 139
 infolinia: +801 563 563

Biuro:
 KME Sp. z o.o.
 Teresy 103a
 91 222 Łódź, Polska

KME Sp. z o.o.
 Lipowa 15a
 95-100 Zgierz, Polska

tel. +48 (42) 611 00 26
 fax +48 (42) 611 82 52

www.kme.eu kme@kme.eu